

YAĞLI VAKUM POMPALARI KULLANMA TALİMATLARI

1. Pompanızı devreye almadan kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2. **Pompanızın yağını koymadan kesinlikle çalıştırmayınız.**
3. Pompa enerji beslemesi 3 faz 380 volt olmalıdır. Fazlar doğru yönde bağlanmalı ve **pompa ok yönünde** çalıştırılmalıdır
4. Pompada tavsiye edilen yağların dışında yağ kullanılmamalıdır..
5. Pompanızı verimli kullanmak ve ömrünü uzatmak için bakım kitleri mutlaka kullanılmalıdır.
6. Parça temini yan sanayi kullanılmaması önerilmektedir.
7. **Bakım kitlerinin değişimi oldukça kolaydır. Bakım kitleri ile beraber pompaların patlamış teknik resimleri verilir. Bakım Kitleri için, pompayı temin ettiğiniz şirket ile temasa geçebilirsiniz.**

POMPA TİPİ	SAAT	BAKIM ŞEKLİ
Yağlı Vakum Pompaları KULLANILACAK YAĞLAR SHELL = TELLUS 100 MOBİL = DTE 27 MOBİL = RARUS 427	24	Yağı kontrol ediniz.
	50	Emiş Hattı Filtrelerinin iç elementlerini temizleyiniz (Su Tutucu Filtre veya Hava Tutucu Filtre İç Elementi) Filtre temizlik sonrası yerine takılırken contaları kesinlikle unutmayınız.
	500	Yağı değiştiriniz. Emiş Hattı Filtrelerinin iç elementlerini değiştiriniz. (Su Tutucu Filtre veya Hava Tutucu Filtre İç Elementi) Filtre yerine takılırken contaları kesinlikle unutmayınız. Normal çalışma koşulları için geçerlidir. Ortamda nem-su vs var ise bu süre kısalabilir. Haftada veya 15 günde bir değişim gerektiren durumlar oluşabilir.
	1000	Pompayı ve motor fanını temizleyiniz.
	1000	Yağ filtresini değiştiriniz. (Yedek parça)
	2000	Egzoz filtrelerini değiştiriniz. (Minör Bakım Kiti)
	10000	Kanatları değiştiriniz. (Majör Bakım Kiti)

***Yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde, bakım yapılmadığı sürece pompa firmamız GARANTİ kapsamı dışına çıkacaktır.**

***Pompa bakımları yapıldığı sürece 2 yıl garanti kapsamındadır.**

NOT:

***HAVA FİLTRESİ İÇ KARTUŞ TEMİZLİĞİNDE ALT VE ÜST CONTALARI TAKMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ DURUMDA EMİLEN HAVA İÇİNDEKİ TOZLAR POMPA İÇİNE KAÇAR.**

*Yağ yenilemede eski yağ tamamen boşatılır. İlave yapılmaz. Yeni koyulan yağ göstergesinin ortasından 2 mm yukarıya kadar tamamlanır. Fazla yağ asla konmamalıdır. Pompa çalışırken yağ seviyesi değişimi normaldir. Yağ göstergesinde yağın köpürmesi normaldir. Yağ değişim sürelerini uzatmak için vakum hattına filtreleri sürekli temizlenmelidir. Gerekir ise birden çok sıralı su tutucu filtreler takılabilir.